



KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUGOWY

ZAKŁAD KOMINIARSKI

Rafał Badura

44- 321 Marklowice, ul. Goplany 56c

tel. 502 032 838

NIP: 647-219-85-09

dnia: 06.03.2019r.

Korporacja
jako stowarzyszenie
ogólnokrajowe
zrzesza poprzez swoje
oddziały terenowe
osoby prawne i fizyczne
świadczące usługi
kominarskie
na obszarze R.P.

Celem korporacji jest:
obrona interesów
swoich członków
oraz reprezentowanie ich
w kraju i zagranicą.

podnoszenie etyki
zawodu i godności
rzemiosła kominarskiego

doskonalenie
kwalifikacji
zawodowych
współdziałanie
w zakresie:
- poprawy stanu
bezp. p-pożarowego
- zapobiegania
zatruciom i wybu-
chom gazu
- racjonalnego gospo-
darowania paliwami
- ochrony środowiska
naturalnego

OPINIA

w wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy, urządzeń ogrzewczo - kominowych w:
44-348 Skrzyszów ul. Wyzwolenia 10

Zarządca: **Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl.**
sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego Pana Rafała Badura,
w celu wskazania miejsca podłączenia, w związku z czym stwierdza się co następuje:

W wyżej wymienionym budynku można zmienić sposób ogrzewania z węglowego na gazowe i w pomieszczeniu kotłowni podłączyć kondensacyjny kocioł gazowy o mocy nieprzekraczającej 30 kW zasilany gazem ziemnym po wykonaniu zaleceń:

1. W kotłowni należy odłączyć od komina węglowy automatyczny kocioł centralnego ogrzewania a otwór po tym podłączeniu szczelnie zamurować. Przewód do którego kocioł węglowy był podłączony przystosować na spalinowy i zabudować w nim stalowy, kwasoodporny, koncentryczny wkład powietrzno-spalinowy a następnie podłączyć do niego kondensacyjny kocioł gazowy.
2. Indywidualny przewód kominowy wentylacji grawitacyjnej z tego pomieszczenia jest drożny i prawidłowo wyprowadzony ponad dach budynku. Należy jednak w pomieszczeniu kotłowni zmienić prowadzenie instalacji wodnej która częściowo ogranicza wlot do tego przewodu. Minimalne pole powierzchni wlotu do przewodu wentylacyjnego to 200 cm².
3. W omawianej kotłowni znajduje się również kanał nawiewny który należy pozostawić bez zmian.

Po zakończeniu inwestycji kotłownię zgłosić do odbioru

Zaświadczenie to nie dotyczy prawidłowości podłączeń, stanu technicznego oraz funkcjonowania pozostałych przewodów kominowych, które występują w budynku. Przewody te należy zgłaszać do kontroli osobo.

MISTRZ KOMINIARSKI
Rafał Badura
zam. 44-321 Marklowice, ul. Goplany 56c
tel. 502 032 838
(uprawniony mistrz kominarski)

